

Maszyna tnąco – wyłaczająca – Sizzix Big Shot

Maszynka Sizzix Big Shot jest sprzedawana z rozszerzoną platformą bazową w kształcie książki z przekładkami (Extended Multipurpose Platform) oraz standardową parą przezroczystych płytek do wycinania (Cutting Pads). Zestaw taki jest odpowiedni do wycinania za pomocą różnych wykrojników oraz wyłaczania folderami.

Zestaw startowy Big Shot jest wspaniałym pakietem urządzeń i akcesoriów wprowadzającym do poznania technik nowoczesnego wycinania oraz wyłaczania. Zawartość zestawu zadowoli zarówno osoby początkujące jak i zaawansowane w różnych dziedzinach rękodzieła artystycznego i innych dziedzinach, w których wycinanie i wyłaczanie są technikami pożądanymi lub niezbędnymi. Zestaw zawiera: Maszynę Big Shot, rozszerzoną platformę bazową w kształcie książki z przekładkami (Extended Multipurpose Platform), standardową parę przezroczystych płytek do wycinania (Cutting Pads), 1 wykrojnik typu Bigz (czarny gruby), 2 wykrojniki typu Sizzlits (średnia grubość), komplet 7. wykrojników typu Framelits (cienkie), 1 folder do embossingu (wyłaczania), zestaw papierów oraz instrukcję w języku angielskim.

- Z pomocą maszyny Big Shot oraz wykrojników i folderów do embossingu masz szansę tworzyć niepowtarzalne projekty kreatywne od scrapbookingu i własnoręcznego tworzenia kartek okolicznościowych, poprzez tworzenie wyjątkowych dekoracji, jak również projektów szytych (np. patchwork), biżuteryjnych czy tworzonych w technikach mieszanych.
- Platforma bazowa Extended Multipurpose Platform oraz para standardowych przezroczystych płytek do wycinania (Cutting Pads) pozwalają na użycie dowolnej technologii Sizzix z wyjątkiem wykrojników z serii Pro.
- Za pomocą maszyny Big Shot możesz wycinać i wyłaczać wykorzystując wykrojniki o różnej grubości. Niekiedy istnieje konieczność dopasowania grubości pakietu za pomocą przekładek w platformie Multipurpose Platform lub za pomocą dodatkowych akcesoriów, np. platformy do cienkich wykrojników Solo Thin Die Adapter.
- Wykorzystując wykrojniki typu Bigz, Movers & Shapers, On The Edge i innych grubych można wycinać kształty w papierze, tekturze, tkaninie, skórze, grubym filcu, korku i wielu innych grubych materiałach. Wykrojniki Sizzlits, Embosslits, Framelits, Thinlits tną papier i cienki brystol, a foldery do embossingu wyłaczają w papierze, cienkim brystolu, a nawet grubszej folii aluminiowej.
- Maszyna pozwala wycinać kształty o maksymalnej szerokości 15,2cm i długości 33cm.
- Bezpieczna i łatwa w użyciu. Ergonomiczna rączka sprawia, że praca z maszyną jest niezwykle komfortowa i nie wymaga dużej siły nacisku.

Dodatkowe akcesoria sprzedawane osobno:

Solo Thin Die Adapter – Specjalna dodatkowa platforma służąca do zwiększenia efektywności wycinania w maszynkach Sizzix Big Shot oraz innych tego typu maszynach wycinających i tłoczących. Platforma pomocna jest podczas wycinania cienkimi wykrojnikami typu Sizzix Framelits oraz wykrojnikami innych marek. Platforma służy jako adapter dopasowujący grubość wycinanego pakietu do otworu i nacisku maszyny wycinającej, wystarczy dołożyć do pakietu „kanapki” platformę Solo Thin jako dodatkową (między platformę a podkładkę przezroczystą).

XL Cutting Pad - Standardowe platformy służące do wycinania w maszynkach Sizzix Big Shot oraz innych tego typu maszynach wycinających i wyłaczających, w rozmiarze XL. Szczególnie przydatne o wycinania wykrojnikami Movers & Shapers, Bigz oraz wszystkimi wykrojnikami w dużym rozmiarze.

Movers & Shapers Base Tray – Specjalna dodatkowa platforma pomocna przy wycinaniu pojedynczymi małymi wykrojnikami z linii Movers & Shapers w maszynkach Sizzix Big Shot oraz innych tego typu maszynach wycinających. Platforma służy jako taca, na której układamy w dowolnej konfiguracji wykrojniki Movers & Shapers mniejszego rozmiaru i za jednym razem wycinamy kilka różnych, osobnych kształtów. Metalowa powłoka świetnie współpracuje z magnetycznymi wykrojnikami i pozwala precyzyjnie umiejscowić wykrojniki na tacy, dzięki czemu jesteśmy w stanie uniknąć przesunięcia się wzoru podczas wycinania.

Wycinanie z Big Shot:

1. Wybrany wykrojnik ułóż ostrzem do góry na jednej ze standardowych przezroczystych płytek Cutting Pads, a następnie razem z płytką ułóż na platformie bazowej. Następnie na wykrojniku ułóż materiał (np. papier), z którego zamierzasz wyciąć wzór, na koniec nakryj całość jedną z płytek Cutting Pads tworząc tzw. kanapkę. Sposób układania platform jest zależny od rodzaju używanego wykrojnika, niekiedy istnieje konieczność dopasowania grubości pakietu za pomocą przekładek w platformie Multipurpose lub za pomocą dodatkowych akcesoriów (np. platformy do cienkich wykrojników Solo Thin Die Adapter); podstawowa kolejność (od dołu) w przypadku klasycznych cienkich wykrojników:

1. Platforma bazowa Multipurpose Platform.
2. Jedna ze standardowych, przezroczystych podkładek Cutting Pads
3. Wykrojnik ostrzem o góry
4. Materiał, z którego wycinamy (np. papier)
5. Druga standardowa, przezroczysta podkładka Cutting Pads

Podczas wycinania grubym wykrojnikiem nie używany platformy. Kolejność (od dołu):

1. Jedna ze standardowych, przezroczystych podkładek Cutting Pads
 2. Wykrojnik ostrzem o góry
 3. Materiał, z którego wycinamy (np. papier)
 4. Druga standardowa, przezroczysta podkładka Cutting Pads
2. Przygotowany pakiet w formie „kanapki” włóż w otwór maszyny. Upewnij się, że wszystkie platformy oraz wykrojnik są równo ułożone.
3. Następnie za pomocą korby wpraw w ruch rolki przesuwając pakiet, do momentu aż całość przejdzie do końca przez maszynę. W przypadku grubszych materiałów lub wykrojników mocno ażurowych należy powtórzyć czynność jeszcze raz, kręcąc korbą w odwrotną stronę do momentu, aż pakiet wysunie się z przodu maszyny.
4. Wyjmij wycięty kształt z wykrojnika, oczyść go z resztek wycinanego materiału.

Wytłaczanie z Big Shot:

1. Materiał, który zamierzasz wytłoczyć (np. papier) umieść w folderze do embossingu, wkładając wybrany materiał pomiędzy skrzydła folderu.
2. Platformę bazowa Multipurpose otwórz na trzeciej „stronie”, a następnie nałóż jedną ze standardowych przezroczystych płytek Cutting Pads, na płytce ułóż folder do embossingu wraz z zawartością, następnie na wierzchu ułóż drugą standardową przezroczystą płytkę Cutting Pads.
3. Tak stworzony pakiet włóż w otwór maszyny i za pomocą korby wpraw w ruch mechanizm rolujący i dociskowy, kilkukrotne przekręcenie korby spowoduje przejście pakietu przez maszynkę.
4. Po wyjęciu pakietu z maszyny – otwórz folder i wyjmij wytłoczony element.

Gwarancja, reklamacje i środki ostrożności:

W przypadku uszkodzenia maszyny spowodowanej wyraźnym defektem produktu wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać bezpośrednio do punktu, w którym zakupiono urządzenie. Maszyna Big Shot jest objęta 3-letnią gwarancją (od momentu zakupu urządzenia), na mocy której możliwe jest dochodzenie reklamacji u producenta. Dystrybutor pośredniczy w reklamacjach, jednak należy mieć na uwadze, iż aby spełnić warunki reklamacji, należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem oraz załączoną instrukcją obsługi oraz zachować środki ostrożności takie jak:

- Uważne przeczytanie instrukcji obsługi.
- Bezwzględny nadzór osoby dorosłej, kiedy maszyna jest używana przez dziecko.
- Nie ingerowanie w ruchome części maszyny (mechanizm rolkowy), kiedy jest ona w trakcie pracy.
- Należy używać maszyny w pomieszczeniach zamkniętych (nie na świeżym powietrzu), zawsze stawiając ją na czystej, gładkiej powierzchni.
- Rekomendowane jest użycie akcesoriów i produktów wycinających marki Sizzix. Produkty innych marek wszelkiego rodzaju są używane na ryzyko własne klienta i producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje użycia tego typu produktów.
- Nie należy przeciążać maszyny źle dobranymi akcesoriami do cięcia i tłoczenia (niewłaściwy dobór płytek i platform do danego rodzaju wykrojnika), niewłaściwe ułożenie pakietu do wycięcia/wytłoczenia.
- Maszynki pod żadnym pozorem nie można rozbierać. Można jedynie zdjąć korbkę i zajrzeć do środka przez otwór korbki.
- Nie stosowanie się do powyższych ostrzeżeń uniemożliwia dochodzenie reklamacji.

Przygotowanie do złożenia reklamacji:

- Jeżeli Twoja maszyna Big Shot uległa uszkodzeniu i jest to uszkodzenie spowodowane wyraźnym defektem produktu, natychmiast po zdarzeniu należy bardzo szczegółowo zastosować się do wytycznych i przygotować następujące dokumenty i informacje:
- Numer zamówienia, data zakupu urządzenia.
- Zdjęcie / zdjęcia uszkodzonego produktu wskazujące na uszkodzenie. Maszynki pod żadnym pozorem nie można rozbierać. Można jedynie zdjąć korbkę i zrobić zdjęcie trybików przez otwór korbki.
- Jakiego rodzaju akcesoria, wykrojniki oraz materiały zostały użyte; opis złożonej „kanapki”.
- Bezwzględnie należy zachować dowód zakupu (paragon lub faktura).
- Należy nakręcić filmik przedstawiający wycinanie maszynką za pomocą grubego wykrojnika Sizzix. Nakręcenie filmu pozwala na błyskawiczny przebieg reklamacji.

Niezbędne informacje oraz pliki (zdjęcia i filmik) należy wysłać na adres mailowy kontakt@na-strychu.pl wpisując w temat wiadomości „Reklamacja Big Shot”. W odpowiedzi zostaną udzielone dodatkowe informacje dotyczące przebiegu reklamacji.

Uwaga! Rzetelne i skrupulatne podejście do powyższych wytycznych i zebranie wszystkich istotnych informacji zdecydowanie ułatwi i przyspieszy proces reklamacji, którą należy składać do punktu sprzedaży, w którym zostało zakupione urządzenie. Twój sprzedawca skontaktuje się z dystrybutorem, aby rozpocząć proces reklamacji.